

Zapnutie systému kódom	1.	navoliť kód a stlačiť	ON	rozsvietia sa červené ledky vľavo a vpravo hore, zmení sa stav na "A"
Vypnutie systému kódom	1.	navoliť kód a stlačiť	OFF	zhasnú červené ledky vľavo a vpravo hore, zmení sa stav na "D"
Vymazanie pamati poplachu	1.	navoliť kód a stlačiť	ENTER	na displeji UZIV.MENU ↔ Reset pam. popl.
	2.	stlačiť	ENTER	na displeji Reset pam. popl. Operace skoncena
	3.	stlačiť	ESC	na displeji Dátum Čas D - - - -
Programovanie kódov	1.	navoliť MASTER kód a stlačiť	ENTER	na displeji UZIV.MENU ↔ Reset pam. popl.
	2.	stlačiť	C a D	pokiaľ na displeji nebude UZIV.MENU ↔ Progr. Kodu
	3.	stlačiť	ENTER	na displeji Kod 01 ↑↓ - - - -
	4.	stlačiť	A a B	nastavíme číslo kódu ktorý chceme meniť Kod XX ↑↓ - - - -
	5.	zadáme nový kód	4 / 6 miestny	na displeji Kod XX ↑↓ **** _ -
	6.	stlačiť	ENTER	na displeji Kod XX ↑↓ - - - -
	7.	stlačiť	ESC	pokiaľ na displeji nebude Dátum Čas D - - - -

